DE

Classic · Trendy Super Glass

J BIMBI® Babyflasche

BESTANDTEILE DER BABYFLASCHE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von J BIMBI® entschieden haben. Das Vakuum und die Luftblasen, die in Babyflaschen entstehen, können die Ursache für Mittelohrentzündungen und Koliken sein. Dank des Niedervakuumventils und des Anti-Blasen-Röhrchens **hilft die J BIMBI®-Babyflasche, Mittelohrentzündungen und Koliken zu vermeiden**.

AUFMERKSAM DIE NACHSTEHENDEN VORGÄNGE BEFOLGEN:

⚠ Achtung: Plötzliche Temperaturänderungen können Sprünge oder den Bruch der Babyflasche verursachen. Vor jeder Verwendung sorgfältig überprüfen, dass der Hals der Babyflasche keine scharfen Ränder aufweist und in der Flasche keine Bruchstücke enthalten sind. Die Babyflasche nicht verwenden, wenn sie Sprünge aufweist oder Glassplitter enthält.

Abb. 1 - Vor der erstmaligen Verwendung alle Teile mit warmem Wasser und Spülmittel waschen und 5 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren. Wird ein Sterilisator verwendet, den Herstelleranleitung entsprechend verfahren.

Abb. 2 - Vor der Zusammenfügung alle Babyflascheteile gründlich die Hände waschen.

Abb. 3 - Die Mutter- oder Pulvermilch in die Babyflasche füllen und auf 37 °C erwärmen. Sichergehen, dass die Pulvermilch dem vom Hersteller angegebenen Dosierungen entsprechend gemischt ist.

Abb. 4 - Den weißen Halter in das Niedervakuum-Ventil aus Silikon stecken.
Überprüfen, dass:
- kein Freiraum zwischen dem Ventil und seinem weißen Halter besteht;
- der Schlitz offen ist, bevor das Kind zu trinken beginnt.

Abb. 5 - Das Anti-Blasen-Röhrchen (bei den 330 ml-Babyflaschen nicht inbegriffen) in das Niedervakuum-Ventil stecken.
Das Anti-Blasen-Röhrchen verhindert die Bildung von Luftblasen in der Milch, die bei Verschließen zu Gaskoliken und Reflux führen können. Das Röhrchen kann entfernt werden, wenn das Baby nicht mehr unter Koliken leidet. Entfernen Sie niemals das Niedervakuum-Ventil aus Silikon. Das Niedervakuum in der Babyflasche kann eine mögliche Milchverdünnung in den ersten Lebensjahren verhindern.

Abb. 6 - Das Niedervakuum-Ventil mit dem Anti-Blasen-Röhrchen in die Babyflaschenöffnung einsetzen.

Abb. 7 - Den Sauger in die Zwinge stecken und die Zwinge an der Babyflasche anschrauben **(nicht zu fest anziehen, damit eine optimale Belüftung gegeben ist)**

Abb. 8 - Zum Vermischen des Milchpulvers die Babyflasche schnell wenden.

Abb. 9 - Als Vorsichtsmaßnahme empfiehlt es sich, die Flüssigkeitstemperatur zu überprüfen, indem man ein paar Tropfen auf den Handrücken tropfen lässt.

Abb. 10 - Das Kind beim Trinken halb aufrecht auf dem Schoß halten.

Abb. 11 - Nach dem Trinken die Babyflasche in ihre Bestandteile zerlegen und in Seifenwasser waschen. Zur Reinigung der Babyflasche und des Saugers wird die Verwendung des Bürsten-Sets Twister empfohlen.

Abb. 12 - Die mitgelieferte Spezialbürste zur Innenreinigung des Anti-Blasen-Röhrchens verwenden (bei den 330 ml-Babyflaschen nicht inbegriffen), **aber nicht zum Reinigen des Niedervakuum-Ventils oder Saugers, damit sie nicht durchbohrt werden**.

Abb. 13 - Nachdem man die Babyflasche und alle ihre Bestandteile sorgfältig gewaschen hat, den Ventil 1 wiederholen oder kühl und trocken, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

NÜTZLICHE RATSCHLÄGE

- Bevor Flüssigkeiten in der Babyflasche erwärmt werden, die Zwinge samt dem Sauger lockern oder entfernen (siehe Abb. 14), um eine Überhitzung des Inhalts zu vermeiden.
- Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion des Niedervakuum-Ventils sicherstellen, dass:
  - kein Freiraum zwischen dem weißen Ventilhalter und dem Ventil besteht;
  - der Schlitz offen ist, bevor das Kind trinkt;
  - die Zwinge gut, aber nicht zu fest angeschraubt ist.
- Auf Reisen die vorgesehene Kappe und die Abdichtungsscheibe anbringen, um Lecks und Tropfen aus dem Sauger zu vermeiden.

WARNUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT UND GESUNDHEIT DER KINDER

- Alle Bestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Es wird davon abgeraten, die Flüssigkeiten in der Mikrowelle zu erwärmen, weil die Erwärmung ungleichmäßig sein könnte. Vor der Verabreichung stets die Temperatur der Flüssigkeit überprüfen.
- Dieses Produkt stets unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Die Babyflasche nicht unüberwacht dem Kind überlassen – ein derartiges Verhalten könnte gefährlich sein.
- Den Sauger nicht als Schnuller verwenden.
- Die fortwährende Gewohnheit, tagsüber und vor allem nachts – wenn der Speichelfluss geringer ist – Flüssigkeiten zu nuckeln, kann Karies verursachen, selbst wenn die Flüssigkeiten nicht gezuckert sind.
- Mit Flüssigkeiten gefüllte Babyflaschen nicht in der Tasche oder im Koffer beförderm. Im Falle einer zufälligen Beschädigung der Babyflasche könnte der Inhalt entweichen.

REINIGUNG

- Es ist wichtig, die Babyflasche und alle ihre Bestandteile nach jedem Gebrauch gründlich zu waschen.
- Zur Reinigung keine Lösungsmittel oder scheuernde Produkte verwenden.
- Die Babyflaschen nicht auf Oberflächen abtrocknen lassen, die mit bakterientötenden Mitteln behandelt sind. Zu hohe Konzentrationen könnten Sprünge in der Babyflasche verursachen.
- Alle Bestandteile lassen sich in der Spülmaschine, im oberen Korb spülen.
- Die Bestandteile nicht für längere Zeit in Reinigungslösungen eingetaucht lassen, weil das Silikon und der Kunststoff Schäden erleiden könnten.

SAUGER

- Nur Sauger J BIMBI® verwenden
- Die Babyflaschen sind mit folgenden Saugern erhältlich:

Stufe 1: LANGSAMER FLUSS - 160 ml, 260 ml
Stufe 2: MITTELMÄSSIGER FLUSS - 330 ml

Zusätzliche Sauger:
Stufe 00: SEHR LANGSAMER FLUSS, Monate 00+
Auch für Frühgeborene geeignet.
Stufe 3: SCHNELLER FLUSS, Monate 6+
Lässt sich auch als Sauger mit MITTELMÄSSIGEM FLUSS mit Flüssigkeiten mittlerer Dickflüssigkeit verwenden.
Stufe 4: DICKFLÜSSIGE FLÜSSIGKEITEN (Y-Schnitt), Monate 6+
Lässt sich als Sauger mit SCHNELLEM FLUSS für alle Arten von Flüssigkeiten, einschließlich dickeren Fruchtmilch und Milch mit Zerealien verwenden.
UNTERSCHIEDLICHER FLUSS, 3+ Monate
Kombination der Stufen 2, 3 und 4 in einem einzigen Sauger.

Diese Flüssigkeitsmerkmale sind unverbindlich. Kinder mit mehr Appetit können schneller als angegeben von einer Stufe zur nächsten wechseln.

- Den Sauger vor jedem Gebrauch stets sorgfältig überprüfen und in alle Richtungen ziehen. Ersetzen, wenn er abgenützt oder durchlöchert (zum Beispiel zerbissen) ist.
- Aus Hygienegründen empfiehlt es sich, den Sauger alle 6-8 Wochen zu ersetzen.
- Die Sauger nicht länger als 30 Minuten in Sterilisationslösungen eingetaucht lassen, weil das Silikon und der Kunststoff Schäden erleiden könnten.

J BIMBI® Sauger aus hochwertigem medizinischem Silikon

Kieferorthopädisch, flexibel und besonders weich, da sie bei Unterdruck nicht zusammenfallen.

Wie man den Sauger der richtigen Stufe auswählt

jbimbi.com

COLPHARMA s.r.l.
Via A. M. Visconti 19/A - 43124 Parma - Italy
info@jbimbi.com - **www.colpharma.com**

User manual | J BIMBI **Feeding bottle** - Cod.Cl0Ne... - 07/2021

Classic · Trendy Super Glass

Manuale d'uso
User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation

FR

Classic · Trendy Super Glass

Biberon J BIMBI®

ÉLÉMENTS DU BIBERON

Merci d'avoir choisi un produit J BIMBI®.
Le vide et les bulles d'air qui se forment à l'intérieur du biberon peuvent provoquer des otites et des coliques : grâce à la valve à faible volume d'air et à la canule zéro bulle, **le biberon J BIMBI® contribue à prévenir les otites et les coliques**.

SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES SUIVANTES :

⚠ Attention : les brusques changements de température peuvent provoquer la fissuration ou la rupture du biberon. Avant chaque utilisation, vérifier soigneusement que le goulot du biberon ne présente pas d'arêtes vives et qu'aucun fragment n'est présent à l'intérieur. Ne pas utiliser le biberon s'il présente des fissures ou si des fragments de verre sont présents à l'intérieur.

Fig. 1 - Avant la première utilisation, laver soigneusement tous les éléments à l'eau chaude et au savon et stériliser 5 minutes dans l'eau bouillante. Si vous utilisez un stérilisateur, respecter les instructions du fabricant.

Fig. 2 - Se laver soigneusement les mains avant d'assembler tous les éléments du biberon.

Fig. 3 - Verser le lait maternel ou en poudre dans le biberon et chauffer jusqu'à 37 °C. Veiller à ce que le lait en poudre soit mélangé conformément aux doses préconisées.

Fig. 4 - Insérer le support blanc dans la valve à faible vide d'air en silicone.
Vérifier que :
- aucun espace ne subsiste entre la valve et le support blanc ;
- la fente est ouverte avant de commencer la tétée.

Fig. 5 - Insérer la canule zéro bulle (non fournie avec les biberons de 330 ml) dans la valve à faible vide d'air.
La canule zéro bulle empêche la formation de bulles d'air dans le lait lesquelles, en cas d'ingestion, pourraient provoquer des coliques gazeuses et des reflux gastriques. La canule pourra être éliminée quand le nourrisson ne souffrira plus de coliques. Ne jamais retirer la valve à faible vide d'air en silicone. La faible volume d'air présent dans le biberon contribue à prévenir d'éventuelles otites durant les premières années de vie.

Fig. 6 - Insérer la valve à faible vide d'air et la canule zéro bulle dans l'ouverture du biberon.

Fig. 7 - Placer la tétine dans la bague et visser la bague au biberon **(ne pas trop serrer afin de permettre une ventilation optimale)**.

Fig. 8 - Pour mélanger le lait en poudre, tourner rapidement le biberon.

Fig. 9 - Par mesure de précaution, vérifier toujours la température du liquide en versant quelques gouttes sur le dos de la main.

Fig. 10 - Allaiter le bébé en le calant dans le creux de votre bras, en position semi-verticale.

Fig. 11 - Après la tétée, démonter tous les éléments du biberon et les laver à l'eau chaude savonneuse. Nous recommandons l'utilisation du set de goupillons Twister pour nettoyer biberon et tétine.

Fig. 12 - Utiliser le goupillon fourni pour nettoyer l'intérieur de la canule zéro bulle (non fournie avec les biberons de 330 ml), **mais ne pas l'utiliser pour nettoyer la valve à faible vide d'air ou la tétine (risque de perforation)**.

Fig. 13 - Après avoir laié soigneusement le biberon et tous ses éléments, répéter l'étape 1 ou conserver l'ustensile dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

CONSEILS D'UTILISATION

- Avant de chauffer les liquides dans le biberon, desserrer ou retirer la bague vissée et la tétine (voir Fig. 14) pour éviter que le contenu ne surchauffe.
- Afin de garantir le bon fonctionnement de la valve à faible vide d'air, s'assurer :
  - qu'aucun espace ne subsiste entre le support blanc de la valve et la valve elle-même ;
  - que la fente est ouverte avant la tétée ;
  - que la bague est correctement vissée, sans forcer.
- En voyage, mettre le bouchon et l'obturateur afin d'éviter fuites et écoulements de la tétine.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES ENFANTS - MISES EN GARDE

- Garder tous les éléments hors de portée des enfants.
- Ne pas chauffer les liquides au micro-ondes, cela pourrait engendrer une répartition non uniforme de la chaleur : Vérifier toujours la température du liquide avant de donner le biberon.
- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Ne pas laisser le biberon sans surveillance à la portée d'un enfant - danger.
- Ne pas utiliser la tétine en guise de sucette.
- La tétine continue et prolongée de liquides durant la journée, et en particulier la nuit - quand la salivation est réduite - peut entraîner la formation de caries dentaires, même si les liquides ne contiennent pas de sucre.
- Ne pas mettre de biberons contenant des liquides dans un sac ou une valise. En cas de dommage accidentel, le contenu du biberon pourrait se déverser.

NETTOYAGE

- Après chaque utilisation, laver soigneusement le biberon et tous ses éléments.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits abrasifs pour le nettoyage.
- Ne pas faire sécher le biberon sur une surface traitée avec des produits antibactériens. Des concentrations excessives pourraient provoquer des fissures sur le biberon.
- Tous les éléments peuvent être lavés au lave-vaisselle, dans le panier supérieur.
- Ne pas laisser les éléments immergés dans une solution détergente pendant une longue période pour ne pas risquer d'endommager silicone et plastique.

LES TÉTINES

- Utiliser uniquement des tétines J BIMBI®
- Les biberons sont fournis avec les tétines suivantes :

Niveau 1 : DÉBIT LENT - 160 ml, 260 ml
Niveau 2 : DÉBIT MOYEN - 330 ml

Tétines supplémentaires :
Niveau 00 : DÉBIT EXTRA-LENT, 00m+
Convient également aux bébés prématurés.
Niveau 3 : DÉBIT RAPIDE, 6m+
Également équipé être utilisée comme tétine à DÉBIT MOYEN avec des liquides de densité moyenne.
Niveau 4 : LIQUIDES ÉPAISSIS (fente en Y), 6m+
Peut être utilisée comme DÉBIT RAPIDE pour tous les types de liquides, y compris la crème de pouitre plus épaissi et avec l'ajout de céréales.
DÉBIT VARIABLE, 3m+
Combinaison de niveaux 2, 3 et 4 dans une même tétine.

Ces caractéristiques de débit/âge sont données à titre indicatif. Les nourrissons particulièrement affamés peuvent passer d'un niveau à l'autre plus rapidement qu'indiqué.

- Vérifier soigneusement la tétine avant chaque utilisation et la tirer dans toutes les directions. La remplacer si elle est endommagée ou percée (par exemple, si elle a été mordue).
- Pour des raisons d'hygiène, remplacer la tétine toutes les 6 à 8 semaines.
- Ne pas laisser les tétines immergées dans les solutions stérilisantes plus longtemps que recommandé par les instructions du fabricant, ne pas les exposer aux rayons directs du soleil ou à la chaleur durant une période prolongée.

Tétines J BIMBI® en silicone médical de haute qualité

Orthodontiques, flexibles et **extra-souples** car elles ne s'écrasent pas en cas de vide d'air.

Opter pour la tétine avec le débit approprié

IT

Classic · Trendy Super Glass

Biberon J BIMBI®

COMPONENTI DEL BIBERON

Grazie per aver scelto un prodotto J BIMBI®.
Il vuoto e le bolle d'aria che si creano nei biberon possono essere causa di coliti e coliche: grazie alla valvola a basso vuoto e alla cannula zero bolle **il biberon J BIMBI® aiuta a prevenire coliti e coliche**.

SEGUIRE ATTENTAMENTE I SEGUENTI PASSAGGI:

⚠ Attenzione: gli sbalzi di temperatura possono causare crepe o la rottura del biberon. Prima di ogni uso controllare attentamente che il collo del biberon non abbia bordi taglienti e che non vi siano frammenti all'interno. Non utilizzare il biberon in presenza di crepe o frammenti di vetro al suo interno.

Fig. 1 - Al primo utilizzo, lavare accuratamente tutti i componenti in acqua calda e detersivo e sterilizzare in acqua bollente per 5 minuti. Se si usa uno sterilizzatore, attenersi alle istruzioni del produttore.

Fig. 2 - Prima di assemblare il biberon in tutte le sue parti lavare bene le mani.

Fig. 3 - Versare il latte materno o in polvere nel biberon e scaldare fino a 37 °C. Accertarsi che il latte in polvere sia miscelato seguendo le dosi del produttore.

Fig. 4 - Inserire il supporto bianco nella valvola a basso vuoto in silicone.

Verificare che:
- non ci sia spazio tra la valvola e il suo supporto bianco;
- la fessura sia aperta prima di iniziare la poppata.

Fig. 5 - Inserire la cannula zero bolle (non inclusa nei biberon da 330 ml) nella valvola a basso vuoto.

La cannula zero bolle impedisce la formazione di bolle d'aria nel latte che, se ingerite, potrebbero causare coliche gassose e reflusso gastrico. La cannula può essere rimossa quando il bimbo smetterà di soffrire di coliche. Non rimuovere mai la valvola a basso vuoto in silicone. Il basso vuoto nel biberon può prevenire, nei primi anni di vita, possibili otiti.

Fig. 6 - Inserire la valvola a basso vuoto con la cannula zero bolle nell'apertura del biberon.

Fig. 7 - Posizionare la tettarella nella ghiera e avvitare la ghiera al biberon **(non stringere troppo per consentire una ventilazione ottimale)**

Fig. 8 - Per mescolare il latte in polvere ruotare velocemente il biberon.

Fig. 9 - Come precauzione si raccomanda di verificare la temperatura del liquido versando alcune gocce sul dorso della mano.

Fig. 10 - Allattare il bimbo tenendolo in grembo in posizione semi eretta.

Fig. 11 - Dopo la poppata, smontare tutte le parti del biberon e lavarle in acqua calda e sapone. Si raccomanda l'uso del set di scovolini Twister per pulire biberon e tettarella.

Fig. 12 - Usare lo speciale scovolino fornito per pulire l'interno della cannula zero bolle (non inclusa nei biberon da 330 ml) **ma non utilizzarlo per pulire la valvola a basso vuoto o la tettarella per non forarle**.

Fig. 13 - Dopo aver lavato accuratamente il biberon e tutti i suoi componenti ripetere il punto 1 o riporre in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

CONSIGLI UTILI

- Prima di scaldare i liquidi nel biberon, allertare o rimuovere la ghiera con la tettarella (vedi Fig. 14) per evitare il surriscaldamento del contenuto.
- Per garantire il corretto funzionamento della valvola a basso vuoto, assicurarsi che:
  - non ci sia spazio tra il supporto bianco della valvola e la valvola stessa;
  - la fessura sia aperta prima della poppata;
  - la ghiera sia ben avvitata, ma non troppo stretta.
- In viaggio, mettere l'apposito tappo e il dischetto sigillante per evitare perdite e sgocciolamenti dalla tettarella.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI BAMBINI

- Tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Scaldare i liquidi al microonde non è raccomandato perché potrebbero riscaldarsi in modo non uniforme. Controllare sempre la temperatura del liquido prima della somministrazione.
- Usare questo prodotto sempre sotto la supervisione di un adulto. Non lasciare il biberon incustodito a portata di bimbo – potrebbe essere pericoloso.
- Non utilizzare la tettarella come succhietto.
- L'abitudine continuata e prolungata di succhiare liquidi durante il giorno e particolarmente di notte – quando la salivazione è ridotta – può provocare carie dentali, anche se i liquidi non sono zuccherati.
- Non mettere in borsa o in valigia biberon contenenti liquidi. Se il biberon viene danneggiato accidentalmente, il suo contenuto potrebbe fuoriuscire.

PULIZIA

- Dopo ogni utilizzo è importante lavare bene il biberon e tutti i suoi componenti.
- Non usare solventi o prodotti abrasivi per la pulizia.
- Non mettere ad asciugare il biberon su superfici trattate con antibatterici. Concentrazioni eccessive possono provocare crepe nel biberon.
- Tutti i componenti possono essere lavati in lavastoviglie, nel cestello superiore.
- Non lasciare i componenti immersi in soluzioni detergenti per lunghi periodi perché il silicone e la plastica potrebbero danneggiarsi.

LE TETTARELLE

- Utilizzare solo tettarelle J BIMBI®
- I biberon sono forniti con le seguenti tettarelle:

Livello 1: FLUSSO LENTO - 160 ml, 260 ml

Livello 2: FLUSSO MEDIO - 330 ml

Tettarelle aggiuntive:

Livello 00: FLUSSO SUPER LENTO, mesi 00+

Adatta anche per bimbi prematuri.

Livello 3: FLUSSO VELOCE, mesi 6+

Può essere usata anche come tettarella a FLUSSO MEDIO con liquidi di media densità.

Livello 4: LIQUIDI DENSI (taglio Y), mesi 6+

Può essere usata come FLUSSO VELOCE per tutti i tipi di liquidi, inclusi i latti in polvere più densi e con cereali.

FLUSSO VARIABILE, mesi 3+

Combinazione dei livelli 2, 3 e 4 in un'unica tettarella.

Queste caratteristiche di flusso/età sono indicative. I bimbi più affamati possono passare da un livello all'altro in modo più rapido rispetto a quanto indicato.

- Controllare attentamente la tettarella prima di ogni uso e tirarla in tutte le direzioni. Sostituirla se deteriorata o forata (ad esempio morsicatura).
- Per motivi di igiene si consiglia di sostituire la tettarella ogni 6-8 settimane.
- Non lasciare le tettarelle nelle soluzioni sterilizzanti più di quanto raccomandato dalle istruzioni del produttore, non esporle ai raggi diretti del sole o al caldo per periodi prolungati.

Tettarelle J BIMBI® in silicone medicale di alta qualità

Ortodontiche, flessibili ed **extra morbide** perché non collassano con il vuoto.



Come scegliere la tettarella del livello giusto

00m²	flusso super lento	6m²	flusso veloce
0m²	flusso lento	6m²	liquidi densi
3m²	flusso medio	3m²	flusso variabile

800-510661
SERVIZIO CONSUMATORI

EN

Classic · Trendy Super Glass

J BIMBI® feeding bottle

BOTTLE COMPONENTS



Thank you for choosing a J BIMBI® product. The vacuum and air bubbles created in baby bottles can be a possible cause of otitis and colic: thanks to the low-vacuum valve and zero-bubble cannula, the **J BIMBI® bottle helps prevent otitis and colic**.

PLEASE FOLLOW THESE STEPS CAREFULLY:

⚠ Caution: changes in temperature can cause cracks or breaks in the bottle. Before each use, carefully make sure that the neck of the feeding bottle has no sharp edges and that there are no fragments inside.
Do not use the feeding bottle if there are cracks or glass fragments in it.

Pic. 1 - Before first use, wash all the components thoroughly in hot water with detergent and then sterilize in boiling water for 5 minutes.
If using a sterilizer, follow the manufacturer's instructions.

Pic. 2 - Before assembling all the parts of the feeding bottle, wash your hands thoroughly.

Pic. 3 - Pour breast milk or formula into the feeding bottle and heat up to 37 °C.
Make sure the formula is mixed according to the manufacturer's dosage.

Pic. 4 - Insert the white holder into the silicone low vacuum valve.

Check that:
- there is no gap between the valve and its white holder;
- the slit is open before starting the feeding.

Pic. 5 - Insert the zero-bubble cannula (not included in 330 ml bottles) into the low-vacuum valve.

The zero-bubble cannula prevents the formation of air bubbles in the milk, which, if ingested, could cause gas colic and acid reflux. The cannula can be removed when the baby will no longer suffer from colic.
Never remove the low vacuum silicone valve.
The low vacuum in the feeding bottle can prevent possible otitis in the first years of life.

Pic. 6 - Insert the low-vacuum valve with the zero-bubble cannula into the bottle opening.

Pic. 7 - Place the nipple in the ring nut and screw it onto the bottle **(do not over-tighten to allow proper ventilation)**.

Pic. 8 - To mix the formula, shake the bottle quickly.

Pic. 9 - As a precaution, it is recommended that you check the temperature of the liquid by pouring a few drops on the back of your hand.

Pic. 10 - Feed the baby by holding him/her on your lap in a semi-upright position.

Pic. 11 - After feeding, disassemble all parts of the feeding bottle and wash them in warm soapy water. It is recommended that you use the cleaning brush set Twister to clean the bottle and nipple.

Pic. 12 - Use the special cleaning brush provided to clean the inside of the zero bubble cannula (not included in 330 ml bottles) **but do not use it to clean the low vacuum valve or nipple so as to perforate them**.

Pic. 13 - After thoroughly washing the feeding bottle and all its components repeat step 1 or store in a cool, dry place out of the reach of children.

USEFUL TIPS

- Before heating liquids in the feeding bottle, loose or remove the ring nut with the nipple (see Fig. 14) to avoid overheating the content.
- To ensure proper operation of the low vacuum valve, make sure that:
  - there is no gap between the white valve holder and the valve itself;
  - the slit is open before starting the feeding;
  - the ring nut is tightened well, but not too tight.
- When travelling, place the appropriate cap and sealing disk to prevent leakage and dripping from the nipple.

HEALTH AND SAFETY WARNINGS FOR CHILDREN

- Keep all the components out of the reach of children.
- Heating liquids in a microwave is not recommended because they might get warm unevenly. Always check the temperature of the liquid before feeding.
- Always use this product under adult supervision. Do not leave the bottle unattended within baby's reach - it could be hazardous.
- Do not use the nipple as a pacifier.
- The continued and prolonged habit of sucking liquids during the day and particularly at night - when salivation is reduced - may cause dental caries, even if the liquids are unsweetened.
- Do not place bottles containing liquids in your bag or suitcase. If the bottle is accidentally damaged, its contents could leak out.

CLEANING

- After each use, it is important to thoroughly wash the bottle and all its components.
- Do not use solvents or abrasive products for cleaning.
- Do not place the bottle to dry on surfaces treated with antibacterial agents. Excessive concentrations can cause cracks in the feeding bottle.
- All components can be washed in the dishwasher, in the top rack.
- Do not leave any of the components immersed in the cleaning solutions for long periods because silicone and plastic may be damaged.

NIPPLES

- Use only J BIMBI® nipples
- Bottles are supplied with the following nipples:

Level 1: SLOW FLOW - 160 ml, 260 ml

Level 2: MEDIUM FLOW - 330 ml

Additional nipples:

Level 00: SUPER SLOW FLOW, months 00+

Also suitable for premature babies.

Level 3: FAST FLOW, months 6+

It can also be used as a MEDIUM FLOW nipple with medium density liquids.

Level 4: DENSE LIQUIDS (Y-cut), months 6+

It can be used as a FAST FLOW for all types of liquids, including denser formulas with cereals.

VARIABLE FLOW, months 3+

Combination of levels 2, 3 and 4 in one nipple.

These flow/age characteristics are approximate. Hungrier babies may switch from one level to the other more quickly than specified.

- Carefully check the nipple before each use and pull it in all directions. Replace it if damaged or perforated (e.g., bitten).
- For hygiene reasons, we recommend that you replace the nipple every 6 to 8 weeks.
- Do not leave the nipples in the sterilizing solutions longer than recommended by the manufacturer's instructions, and do not expose them to direct sunlight or heat for prolonged periods.

J BIMBI® high quality medical silicone nipples

Orthodontic, flexible and **extra soft** because they do not collapse with vacuum.

How to choose the correct nipple level

00m²	super slow flow	6m²	fast flow
0m²	slow flow	6m²	thick liquids
3m²	average flow	3m²	variable flow

Figure / Pictures / Abbildungen / Figures